



## 基本的な運転の仕方



- ① 電源ランプ
- ② バッテリー残量表示
- ③ アクセルレバー
- ④ 速度調整ダイヤル
- ⑤ サウンドボタン
- ⑥ フロントライトスイッチ


### 5.4.1. 前後へ進む

ハンドルを持ちながら、右側のアクセルレバーを手前に引くことで前進し、左側のアクセルレバーを手前に引くと後進します。深く引くほど、設定した速度を最大値として走行速度が速くなります。前進時の最高速度は6km/h、後進時の最高速度は2km/hになります。



### 5.4.2. 曲がる

ハンドルを左に向けると左方向の進み、右に向けると右方向に進みます。ハンドル操作は両手で行ってください。方向転換する時は内輪差に注意してください。



### 5.4.3. 止まる

アクセルレバーを元の位置に戻すと止まります。電源を切るときは、キーを左に回して縦に戻します。Model S から離れるときは、他の人が運転できないように、必ず、キーを抜いて保管してください。